

Digital Imaging (Cameras)

**xD-Picture Card™ / SmartMedia™ / Compact Flash™
(Séries AZ / C / D / E / IR / X)**

Nº di000374e data: 18 Out 2003
modificado: 13 Mai 2008

Série AZ					
Nome do produto	xD-Picture Card ¹⁶			SmartMedia 3V(3.3V)	CompactFlash
	Tipo M+ / M	Tipo H	Standard		
AZ-2 ZOOM	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
AZ-1	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-

Série C : Câmaras SLR-D					
Nome do produto	xD-Picture Card ¹⁶			SmartMedia 3V(3.3V)	CompactFlash
	Tipo M+ / M	Tipo H	Standard		
C-2500L	-	-	-	X 2MB - 128MB	X (TipoI 4MB-320MB)
C-1400XL	-	-	-	X ¹² 2MB - 32MB	-
C-1400L	-	-	-	X 2MB - 8MB	-
C-1000L	-	-	-	X 2MB - 8MB	-

Série C: Câmaras com objectiva zoom óptico					
Nome do produto	xD-Picture Card ¹⁶			SmartMedia 3V(3.3V)	CompactFlash
	Tipo M+ / M	Tipo H	Standard		
C-8080 Wide Zoom	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 1GB	-	X ^{11 13} TipoI/II 4GB
C-7070 Wide Zoom	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 1GB	-	X ¹¹ TipoI/II 4GB
C-7000 ZOOM	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
C-5500 ZOOM	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
C-5060 Wide Zoom	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	X ^{11 13} TipoI/II 4GB
C-5050 ZOOM ¹⁴	X 256MB - 512MB	X 256MB - 512MB	X 16MB - 512MB	X 4MB - 128MB	X ¹⁴ TipoI/II 1GB
C-5000 ZOOM	X	X	X	-	-

	256MB - 2GB	256MB - 2GB	16MB - 512MB		
C-4100 ZOOM	-	-	-	X 4MB - 128MB	-
C-4040 ZOOM	-	-	-	X 4MB - 128MB	-
C-4000 ZOOM	-	-	-	X 4MB - 128MB	-
C-3100 ZOOM	-	-	-	X 4MB - 128MB	-
C-3040 ZOOM	-	-	-	X 4MB - 128MB	-
C-3030 ZOOM	-	-	-	X 2MB - 128MB	-
C-3020 ZOOM	-	-	-	X 4MB - 128MB	-
C-3000 ZOOM	-	-	-	X 2MB - 128MB	-
C-2100 Ultra Zoom	-	-	-	X 2MB - 128MB	-
C-2040 ZOOM	-	-	-	X 4MB - 128MB	-
C-2020 ZOOM	-	-	-	X 2MB - 128MB	-
C-2000 ZOOM	-	-	-	X 2MB - 128MB	-
C-770 Ultra Zoom	XX ⁵ 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
C-765 Ultra Zoom	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
C-760 Ultra Zoom	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
C-755 Ultra Zoom	X 256MB - 512MB	X 256MB - 512MB	X 16MB - 512MB	-	-
C-750 Ultra Zoom	X 256MB - 512MB	X 256MB - 512MB	X 16MB - 512MB	-	-
C-745 Ultra Zoom	X 256MB - 512MB	X 256MB - 512MB	X 16MB - 512MB	-	-
C-740 Ultra Zoom	X 256MB - 512MB	X 256MB - 512MB	X 16MB - 512MB	-	-
C-730 Ultra Zoom	X 256MB - 512MB	X 256MB - 512MB	X 16MB - 512MB	X 4MB - 128MB	-
C-725 Ultra Zoom	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
C-720 Ultra Zoom	-	-	-	X 4MB - 128MB	-
C-700 Ultra Zoom	-	-	-	X 4MB - 128MB	-

Série C : Câmaras com objectiva zoom óptico com tampa deslizante

Nome do produto	xD-Picture Card ⁶			SmartMedia 3V(3.3V)	CompactFlash
	Tipo M+ / M	Tipo H	Standard		
C-990ZS	-	-	-	X 2MB - 128MB	-
C-990 ZOOM	-	-	-	X 2MB - 128MB	-

C-960 ZOOM	-	-	-	X 2MB - 128MB	-
C-920 ZOOM	-	-	-	X 2MB - 128MB	-
C-900 ZOOM	-	-	-	X 2MB - 32MB	-
C-500 ZOOM	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
C-480 ZOOM	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
C-470 ZOOM	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
C-460 ZOOM	X 256MB - 1GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
C-450 ZOOM	X 256MB - 512MB	X 256MB - 512MB	X 16MB - 512MB	-	-
C-370 ZOOM	X ⁹ 256MB - 2GB	X ⁹ 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
C-360 ZOOM	X 256MB - 1GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
C-350 ZOOM	X 256MB - 512MB	X 256MB - 512MB	X 16MB - 512MB	-	-
C-310 ZOOM	X 256MB - 1GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
C-300 ZOOM	-	-	-	X 4MB - 128MB	-
C-220 ZOOM	-	-	-	X 4MB - 128MB	-
C-200 ZOOM	-	-	-	X 4MB - 128MB	-
C-180 ZOOM	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
C-170 ZOOM	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
C-70 ZOOM	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
C-60 ZOOM	-	-	X 16MB - 512MB	-	-
C-55 ZOOM	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
C-50 ZOOM	X ⁷ 256MB - 2GB	X ⁷ 256MB - 2GB	X ⁷ 16MB - 512MB	-	-
C-40 ZOOM	-	-	-	X 4MB - 128MB	-
C-2 ZOOM	-	-	-	X 4MB - 128MB	-
C-1 ZOOM	-	-	-	X 4MB - 128MB	-

Série D					
Nome do produto	xD-Picture Card ¹⁶			SmartMedia 3V(3.3V)	CompactFlash
	Tipo M+ / M	Tipo H	Standard		
D-630 ZOOM	X 256MB - 1GB	X 256MB - 1GB	X 16MB - 512MB	-	-
D-620I	-	-	-	X ²	-

				2MB - 32MB	
D-600L	-	-	-	X 2MB - 8MB	-
D-595 ZOOM	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
D-590 ZOOM	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
D-580 ZOOM	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
D-575 ZOOM	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
D-565 ZOOM	X 256MB - 512MB	X 256MB - 512MB	X 16MB - 512MB	-	-
D-560 ZOOM	X 256MB - 512MB	X 256MB - 512MB	X 16MB - 512MB	-	-
D-550 ZOOM	-	-	-	X 4MB - 128MB	-
D-545 ZOOM	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
D-540 ZOOM	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
D-535 ZOOM	X ⁹ 256MB - 2GB	X ⁹ 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
D-520 ZOOM	-	-	-	X 4MB - 128MB	-
D-510 ZOOM	-	-	-	X 4MB - 128MB	-
D-500L	-	-	-	X 2MB - 8MB	-
D-490 ZOOM	-	-	-	X 2MB - 128MB	-
D-460 ZOOM	-	-	-	X 2MB - 128MB	-
D-450 ZOOM	-	-	-	X 2MB - 128MB	-
D-435 ZOOM	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
D-425 ZOOM	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
D-400 ZOOM	-	-	-	X 2MB - 32MB	-
D-395	-	-	X 16MB - 512MB	-	-
D-390	-	-	X 16MB - 256MB	-	-
D-380	-	-	-	X 4MB - 128MB	-
D-370	-	-	-	X 4MB - 128MB	-
D-360L	-	-	-	X (2MB - 64MB)	-
D-340R	-	-	-	X 2MB - 16MB	-
D-340L	-	-	-	X 2MB - 16MB	-

D-320L	-	-	-	X 2MB - 8MB	-
D-300L	-	-	-	-	-
D-230	-	-	-	X 4MB - 128MB	-
D-220L	-	-	-	X 2MB - 8MB	-
D-150 ZOOM	-	-	-	X 4MB - 128MB	-
D-100	-	-	-	X 4MB - 128MB	-
D-40 ZOOM	-	-	-	X 4MB - 128MB	-

Série E

Nome do produto	xD-Picture Card ¹⁶			SmartMedia 3V(3.3V)	CompactFlash
	Tipo M+ / M	Tipo H	Standard		
E-100RS	-	-	-	X 4MB - 128MB	X (Tipo/II 4MB-320MB)
E-20P	-	-	-	X 4MB - 128MB	X ¹¹ (Tipo/II 4MB-320MB)
E-20N	-	-	-	X 4MB - 128MB	X ¹¹ (Tipo/II 4MB-320MB)
E-20	-	-	-	X 4MB - 128MB	X ¹¹ (Tipo/II 4MB-320MB)
E-10	-	-	-	X 4MB - 128MB	X (Tipo/II 4MB-320MB)

Série IR

Nome do produto	xD-Picture Card ¹⁶			SmartMedia 3V(3.3V)	CompactFlash
	Tipo M+ / M	Tipo H	Standard		
IR-500	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
IR-300	X 256MB - 2GB	XX ¹⁸ 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-

Série X

Nome do produto	xD-Picture Card ¹⁶			SmartMedia 3V(3.3V)	CompactFlash
	Tipo M+ / M	Tipo H	Standard		
X-600	X 256MB - 1GB	X 256MB - 1GB	X 16MB - 512MB	-	-
X-550	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
X-500	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
X-450	X ¹⁹ 256MB - 2GB	X ¹⁹ 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
X-350	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	-
X-300	X	X	X	-	-

	256MB - 512MB	256MB - 512MB	16MB - 512MB		
X-250	X 256MB - 512MB	X 256MB - 512MB	X 16MB - 512MB	-	-
X-200	X 256MB - 512MB	X 256MB - 512MB	X 16MB - 512MB	-	-
X-3	-	-	X 16MB - 512MB	-	-
X-2	X ¹ / ₂ 256MB - 2GB	X ¹ / ₂ 256MB - 2GB	X ¹ / ₂ 16MB - 512MB	-	-
X-1	X ¹ / ₂ 256MB - 2GB	X ¹ / ₂ 256MB - 2GB	X ¹ / ₂ 16MB - 512MB	-	-

"X": Compatível ((**MB - ***MB/ *GB) indica as capacidades de **MB a ***MB/ *GB que podem ser usadas.)

"XX": Parcialmente compatível

"-": Não compatível

- *1 Pode ser usado um cartão Microdrive com capacidade até 4 GB. No entanto, NÃO deve usar o Microdrive de 340MB.
- *2 NÃO use um SmartMedia de 32MB formatado num computador numa câmara C-1400XL. Pode danificar os dados armazenados no cartão devido à diferença de formato.
- *3 Consulte [CompactFlash e Microdrive compatível com C-8080 Wide Zoom](#) ou [CompactFlash e Microdrive compatível com C-5060 Wide Zoom](#).
- *4 Para a câmara C-5050 ZOOM, NÃO deve inserir dois cartões de memória diferentes, tais como o xD-Picture Card e o SmartMedia, ou o CompactFlash e o Microdrive numa Ranhura Dupla ao mesmo tempo. Antes de usar um Microdrive, leia o seguinte:
 - Uma vez que o Microdrive é um meio de gravação com sistema rotativo, NÃO faça vibrar nem cause impacto na câmara, especialmente durante a gravação ou reprodução.
 - Usar um cartão Microdrive pode causar um maior desgaste da bateria. Assim, recomenda-se usar baterias de grande capacidade, tais como CR-V3 de lítio ou NiMH. Recomenda-se também a utilização de cartões xD-Picture Card, SmartMedia ou CompactFlash para gravar as fotografias mais importantes.
 - O cartão Microdrive de 512MB e 1GB foi testado mas não o 340MB. NÃO use o Microdrive de 340MB.
- *5 A câmara C-770 Ultra Zoom não permite gravar vídeos com um xD-Picture Card Tipo M nas seguintes condições: 1) seleccionar MPEG4 nos modos de gravação, e 2) seleccionar ON no modo gravação de som.
- *6 Contacte um [distribuidor ou centro de reparações autorizado Olympus](#) na sua região para informações sobre a aquisição de um xD-Picture Card Tipo M+/M/H.
- *7 Contacte um [distribuidor ou centro de reparações autorizado Olympus](#) na sua região para informações de utilização do xD-Picture Card 512MB, 1GB ou 2GB.
- *8 Requer actualização do Firmware.
As imagens podem ser danificadas se as imagens no xD-Picture Card Tipo H forem guardadas sem actualizar o firmware.
- *9 Necessário actualizar o firmware (para Ver. 1.3) para suportar o xD-Picture Card Tipo M+/M/H.